

## **Péniszmásoló szett (05632690000) használati útmutató**

- Fontos, hogy minden szükséges eszköz elő legyen készítve!
- Szükség esetén a társ segíthet (egyszerűbb és viccesebb)
- Használjon pénisgyűrűt, ha rendelkezésére áll (segít az erekció fenntartásában)

1. Pakoljon ki mindent a csomagolásból. Az üres henger tetejét a jelölésnél vágja el, majd a kényelmesebb kivitelezés miatt ragassza le a vágott részt valamilyen ragasztószalaggal. Ezt a részt a későbbiekben a testhez kell nyomni.

2. Fontos: olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt belekezd!

Mérjen ki 425 ml, 37 C fokos vizet. Tegye a vizet mérőedénybe, majd keverje meg és mérje meg újra, hogy pontosan 37 C fokos legyen!

3. Maximum 2 perce van a vizet a mellékelt porral összekeverni ÉS hogy merev péniszét a masszába helyezze! Indítsa el a stopperórát, adja a 37 C fokos vízhez a port és alaposan keverje össze! Az így kapott keveréket óvatosan töltsse a hengerbe. Vigyázzon, mert a keverék 2 perc alatt megszilárdul!

4. Helyezze merev hímvesszőjét a hengerbe (masszába), mielőtt az órája 2 percet mutatna! A hengert nyomja erősen a testéhez és tartsa ott feszesen, amíg a keverék (massza) egész kemény nem lesz (kb. további 2 perc). Ellenőrizze egyik ujjával, hogy a keverék teljesen megszilárdult-e, mielőtt péniszét kihúzná! Semmi esetre se húzza ki hímvesszőjét, ha a massa még nem szilárdult meg teljesen!

5. Hagyja a formát több órán át a levegőn keményedni! Nyissa ki a folyékony gumival és folyékony "bőrrel" töltött edényeket! Mindkét edény tartalmát öntse egy tiszta edénybe - használja a mellékelt pálcát mindkét edény tökéletes kiürítéséhez.

6. Fontos, hogy az 5. pontban tárgyalt két "krém" alaposan össze legyen keverve. Ezután öntse az így kapott folyékony gumikeveréket a megkeményedett "öntőformába" addig, amíg kb. 2,5cm-nyire lesz a forma tetejétől.

7. Vágjon egy kis X betűt egy 10x10cm-es kartonlap közepébe. Nyomja át az X-en a mellékelt vibrátort, amíg a karton a vibrátor rezgésszabályozójához nem ér (lógjon ki). Óvatosan tolja a vibrátort a gumimasszába (a hengerbe), amíg a kartonlap a hengerhez nem ér. Hagyja így az egészet 24 óráig száradni, szilárdulni. Ellenőrizze a gumit, hogy maximálisan megszilárdult-e! Ha nem, várjon még! Ha igen, óvatosan húzza ki az Ön hímvesszőjének másolatát az öntőformából! Vágja le a kartonlapot, és az esetleges kilógó gumidarabkákat.

8. Ha nem lett megfelelő az eredmény, akkor nincs semmi probléma, mert külön megvásárolhatóak a kedvező áru utántöltők:

- Mintavételhez por – utántöltő (05277420000)
- Folyékony gumi – utántöltő (05277500000)

**Elkészült egy egyedii, az Ön péniszéről másolt vibrátor!**